



# Synchronicer Flådestyring



## Det komplette flådestyringsystem

*Synchronicer Flådestyring* er et komplet styringsystem med bl.a. tracking, POD, positionskort, leverancelister og GPS navigation via GIS geokodning.

# Fuldstændigt overblik

*Synchronicer Flådestyring* giver det fulde overblik over trækere, hængere, medarbejdere og leverancer, der er i spil. Det er slut med forvirring på kontoret, da I altid har et opdateret kort over, hvor alt og alle befinder sig.

## Dokumenteret beskedsystem

Kørselslederen og chauffører kan skrive beskeder til hinanden. Beskeden kan gå til en enkel chauffør, grupper af chauffører eller alle chauffører på én gang. Således er kontor og chauffører i løbende kontakt, samtidig med at al kommunikation registreres og gemmes.

## Beregning af ankomsttid hvert 5. minut

*Synchronicer* beregner den forventede ankomst til leveringsstedet hvert 5. minut – eller oftere ved behov. Det betyder, at disponenten hele tiden er opdateret om den enkelte turs forløb, og forsinkelser kan derfor imødegås og varsles til kunder i god tid.

## Kunden kan følge sin egen leverance

Hvis det ønskes, kan kunden også selv følge sin leverance på nettet. Det er god service, og disponent/kørselsleder undgår at holde kunden opdateret telefonisk. Energien kan i stedet bruges til at sikre, at alt når frem til rette modtager i tide.

## Navigation

I bilen guides chaufføren med navigation via den korteste eller den hurtigste rute. Samtlige destinationer bliver geokodet med GIS som standard og sikrer, at chaufføren guides til den præcise lokation. Undervejs registreres start og stop, så alt er dokumenteret.

## Elektronisk registrering af levering

Når chaufføren gennemfører en levering, gemmes GPS positionen og tidspunktet. Registreringerne kan med det samme ses på kontoret, hvilket sikrer dokumentation for levering, og fakturaen kan udskrives lige efter. Dokumentationen kan også udvides med et elektronisk signatur fra kunden.



**Synchronicer**  
Vejen frem



Få mere information om Synchronicer Flådestyring

Tlf.: 39 66 02 00 · [info@synchronicer.com](mailto:info@synchronicer.com) · [www.synchronicer.com](http://www.synchronicer.com)

Soft Design A/S | Rosenkæret 13 | 2860 Søborg